Shenzhen Bestvap Technology Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: bestvap@naipocare.com
Add: 503 ManTao Building 720 Minzhi
Avenue Minzhi Street Longhua District,
ShenZhen, GuangDong 518000

Made in China

NAIPO
FIND WELL-BEING

# User Manual



## Deep Tissue Massager

Model: MGPC-002

## Contents

English ------------------------------------------- 01~05
Deutsch ------------------------------------------- 06~11
Français ------------------------------------------- 12~17
Español ------------------------------------------- 18~23
Italiano ------------------------------------------- 24~29

### Introduction

Thank you for purchasing the NAIPO Deep Tissue Massager. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our customer support team.

### Package List

| Name | Quantity |
|---|---|
| Deep Tissue Massager | 1 |
| Massage Heads | 4 |
| USB Cable | 1 |
| User's Manual | 1 |
| Cord | 1 |

### Important Safety Instructions

- Please only massage areas that are not swollen or wounded. Do not use it when you feel pain or discomfort.
- Do not use it on the head, bones or hard areas.
- We do not recommend massaging a single area for a long period of time. Please stop using the product immediately if you experience pain or discomfort during use.
- Please only massage clean and dry areas. Please push and move the product gently on the skin.
- Please keep your fingers, hair or other body parts away from the vibrating axis as they might get caught.
- Do not use it in or near sensitive areas including eyes, teeth, chest prosthesis, genitals or artificial limbs.
- Do not use it in places that might be fractured.
- If you experience consistent pain during use, please stop using and contact a physician immediately.
- The product is not a medical instrument and is not for medical use.



- Please check the main engine and USB Cable before using it. If any parts are damaged, please contact the manufacturer or a professional for repair and replacement.

### Warning:

- Do not operate the device during charging.
- Do not insert any object into the vents.
- Do not dip the product into water or drip water into the vents.
- Do not drop or use it improperly.
- Check to ensure the device, battery and USB Cable are in good working conditions each time before using.
- Do not in any way change or retrofit the product.
- Do not leave the product unattended while charging or operating.
- Charge the device ONLY with the original USB Cable.
- Do not put the device into the fireplace.
- Do not use the device continuously for more than 1 hour to avoid overheating. Stop for 30 minutes before re-operating.

### Product Details









### Usage Instruction

**Charging**

- The power indicator lights green when in charge and the lights go out when fully charged.
- Massage Head Installation: Press the massage head hard into the main body only when the equipment is shut off. (Note: When installing U-shaped head, align the buckle with slot. The installation is finished when the buckle is inserted into slot. If not installed in place, there is risk of slipping off.)
- Massage Head Disassembly: When the equipment is shut off, pull the head out.
- Boot: Long press "Ⓘ" on panel for 2 seconds and start on level 1.
- Level Switch: Short press "Ⓘ" on panel, the level can be changed from 0—5.
- Stop Massaging: When the equipment is on level 1-5, long press "Ⓘ" for 2 seconds until the level turns into level 0, the massage stops.
- Power Off: When the equipment is on level 0, long press "Ⓘ" for 2 seconds, the equipment shutdown.
- Choose the massage level as per personal needs.



**Maintenance, Cleaning & Storage**

- Clean the device with a wet towel and wipe out the excessive water with dry fabrics.
- For a long time non-use: Please place the device in its original package and store it in a dry environment. Charge the device once a month to avoid battery failure.
- Do not attempt to dismantle or unscrew the device.

### Instructions Of Massage Attachments

| U-shaped Head |
|---|
| Target Areas: Back muscles and spinal cord.<br>Functions: Relieve muscle groups and recover the back muscle elasticity. |
| **Standard Head** |
| Target Areas: Full body, stiff muscles (muscle relaxing).<br>Functions: Promote soft tissue recovery and reduce muscle soreness after exercising, with slight oblique impact. |
| **Bullet Head** |
| Target Areas: Specific muscle groups and deep tissue muscle/joints injuries (targeted massage).<br>Functions: Relieve muscle and knots stiffness. |
| **Flat Head** |
| Target Areas: Muscle that requires vigorous massage to recover.<br>Functions: Deep tissue muscle relax and massage. |
| Note: The instructions above is for reference only. Please use the attachments based on your body condition or under recommendations of your physician. |



### Troubleshooting

| Problem | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Not Working. | Low battery. | Restart the device after it's been fully charged. |
| The device stops when encountering resistance. | The protective setting was activated to prevent overcurrent. | Reoperate the device. |

### Product Specifications

| Model | MGPC-002 |
|---|---|
| Name | Deep Tissue Massager |
| Power Input | DC 5V 2A |
| Battery Life (1 Charge) | ≥2h |
| Charging Time | ≈3H |
| Auto Stop | ≈10 Minutes |
| Battery Capacity | 2500 mAh |
| Massage Area | Full Body |

If you need help regarding product issues, after-sales service, or other relevant problems, please contact us via the email on the cover.

*Note: Products purchased directly from NAIPO benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.



### Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Naipo Tiefengewebe Massagegerät entschieden habe.Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfätig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

### Lieferumfang

| Name | Menge |
|---|---|
| Tiefengewebe Massagegerät | 1 |
| Massagekopf | 4 |
| Ladekabel | 1 |
| Gebrauchsanweisung | 1 |
| Seil | 1 |

### Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie das Produkt auf den Weichteilen des Körpers, ohne Schmerzen oder Unannehmlichkeiten zu verursachen.
- Verwenden Sie es auf den Kopf oder auf irgendwelche harte oder knochige Körperteile nicht.
- Es wird empfohlen, das Gerat nicht in dasselbe Körperteil zu lange zu verwenden. Überprüfen Sie die Massagebereiche häufig und beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden haben.
- Es kann nur auf trockenen und sauberen Hautoberflächen der Körperteile verwendet werden, leicht darauf drücken und bewegen.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Vibrationskopfs fern, da sie eingeklemmt werden können.



- Wenden Sie nicht in oder um die nachstehenden empfänglichen Bereiche an: Augen, Zähne, Brustvergrößerung, Fortpflanzungsorgane, künstliche Gliedmaßen usw.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Teilen mit Brüchen.
- Wenn Schmerze ständig ist, brechen Sie die Anwendung sofort ab und beraten Sie Ihren Arzt.
- Dieses Produkt ist kein medizinische Geräte und wird nicht für den medizinischen Zweck empfohlen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Verbindung zwischen Host. Im Falle einer Beschädigung muss diese vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

### Warnung:

- Es ist verboten, das Gerät während des Ladevorgangs zu starten.
- Stellen Sie nichts in die Produktentlüftung.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser tauchen und kein Wasser in die Lüftungsöffnung des Geräts eindringen.
- Nicht fallen lassen oder unsachgemäß verwenden.
- Checken Sie vor jeder Verwendung den Betriebsstatus von Host, Batterien, Ladekabel usw. sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie dem normalen Gebrauch erfüllen kann.
- Verändern oder modifizieren Sie das Produkt in keiner Weise.
- Lassen Sie sich das Produkt niemals unbeaufsichtigt betreiben oder aufladen.
- Es ist verboten, das Gerät ins Feuer zu werfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde ohne Unterbrechung und halten Sie es 30 Minuten lang an, bevor Sie es ernuet verwenden.



### Optik und Struktur






### Bedienungsanweisung

**Aufladen**

- Falls die Ein- / Ausschalttaste grün während des Aufladen leuchtet, wird sich die grüne Kontrollleuchte nach vollständigen Aufgeladen erlischt.
- Installation des Massagekopfs: Nur wenn das Gerät ausgeschaltet ist, setzen Sie den Massagekopf vollständig durch kraftvolles Druck ein. (Anchtung: Der U-förmige Massgekopf muss positioniert werden. Wenn Schnalle in den Schlitz eingesetzt wird, bedeutet dies, dass er angebracht ist. Wenn er nicht installiert ist, besteht die Gefahr, dass er während der Verwendung herunterfällt.)
- Demontierung des Massagekopfs: Ziehen Sie ihn direkt heraus, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Einschalten: Drücken Sie diese Taste "Ⓘ" auf dem Bedienfeld zwei Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten,und den ersten Gang einzugehen.
- Gängen wechseln: Halten Sie kurz die Taste "Ⓘ" auf dem Bedienfeld gedrückt, um zwischen 0 und 5 zu wechseln.
- Massage beenden: Wenn das Gerät in den Gängen 1 bis 5 funktioniert, halten Sie die Taste "Ⓘ" 2 Sekunden lang gedrückt, um Gang auf 0 zurückzukehren, dann wird die Massage beenden.
- Ausschalten: Wenn sich das Gerät in Gang 0 befindet, drücken Sie die Taste "Ⓘ" für zwei Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
- Wählen Sie die geeigneten Massage Gänge, die Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

**Wartung、Reinigung、Lagerung**

- Reinigen Sie das Gerät mit ein bisschen feuchtem Waschlappen und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, bitte lagern Sie es in der Verpackung, bewahren Sie es in einer trockenen, heißen Umgebung auf.
- Entfernen Sie Schrauben nicht, und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.



### Beschreibung des Massagekopf-Zubehörs

| Gespaltener Massagekopf (Wirbelsäule) |
|---|
| Zielbereiche: Rückenmuskulatur und Rückenmark.<br>Funktionen: Entlasten Sie Muskeln und stellen Sie die Elastizität der Rückenmuskulatur wieder her. |
| **Kugelförmiger Massagekopf (kreisförmig)** |
| Zielbereiche: Ganz Körper, steife Muskeln (Muskelentspannung).<br>Funktionen: Fördern Sie die Wiederherstellung des Weichgewebes und reduzieren Sie Muskelkater nach dem Training mit leichtem Schrägaufprall. |
| **Bullet Kopf** |
| Zielbereiche: Spezifische Muskeln und tiefe Muskel-/ Gelenkverletzungen (gezielte Massage).<br>Funktionen: Muskelsteifheit und -knoten lindern. |
| **Flacher Massagekopf** |
| Zielbereiche: Muskel, der eine kräftige Massage erfordert, um sich zu erholen.<br>Funktionen: Tiefengewebemuskel entspannen und massieren. |
| Hinweis: Die obigen Vorschläge dienen nur als Referenz. Bitte verwenden Sie das Gerät entsprechend Ihrer eigenen körperlichen Verfassung oder auf Anraten Ihres Arztes. |



### Häufige Probleme und Lösungen

| Probleme | Ursache | Lösungen |
|---|---|---|
| Das Produkt funktioniert nicht normal. | Niedriger Batteriestatus. | Starten Sie neu, wenn der Akku voll aufgeladen ist. |
| Das Gerät stoppt, wenn es während des Betriebs auf großen Widerstand stößt. | Der Schutzmechanismus der Steuerplatine startet, um eine Beschädigung des Motors durch übermäßigen Strom zu verhindern. | Schließen Sie die Stromversorgung wieder an und aktivieren Sie das Gerät. |

### Spezifikationen

| Model | MGPC-002 |
|---|---|
| Name | Tiefengewebe Massagegerät |
| Spannung | DC 5V 2A |
| Verwendungszeit | ≥2h |
| Ladezeit | ≈3H |
| Automatische Abschalt | ≈10 Minuten |
| Batteriekapazität | 2500 mAh |
| Massageteile | Ganz Körper |

Wenn Sie Hilfe bei Produkt, Kundenservice oder andere relevante Fragen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail auf dem Cover.

*Hinweis: Alle Produkte, die direkt von NAIPO gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.



### Introduction

Merci d' avoir acheté la NAIPO Masseur de Tissus Profonds. Veuillez lir e attentivement tous les instructions concernant ce produit. Si vous avez besoin d' aide, veuillez co ntacter notre service clientèle avec votre modèle de produit et le numéro de commande d' Amazon.

### Inclus

| Nom | Quantité |
|---|---|
| Masseur de Tissus Profonds | 1 |
| Tête de massage | 4 |
| Câble de charge | 1 |
| Guide de l'utilisateur | 1 |
| Corde | 1 |

### Précautions importantes

- Utilisez le produit sur les tissus mous du corps sans provoquer de douleur ou d'inconfort.
- N' utilisez pas le produit sur la tête ni sur aucune partie dure ou osseuse du corps.
- Il n"est pas recommandé de l"utiliser trop longtemps sur la même partie du corps.Vérifiez fréquemment la zone de massage, il faut arrêter l'utilisation dès que vous présentez des signes de douleur ou d'inconfort.
- Ne peut être utilisé que sur la surface de la peau sèche et propre des parties du corps, appuyez et déplacez doucement sur la peau.
- Tenez les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps à l'écart de l'axe et de l'arrière du nœud vibrant, car ils pourraient être pincés.
- N'utilisez pas sur et autour des zones sensibles suivantes: yeux, dents, augmentation mammaire, organes reproducteurs, membres artificiels, etc.



- N'utilisez pas le produit sur une partie où une fracture peut se produire.
- Si la douleur persiste, veuillez arrêter immédiatement de l'utiliser et consulter un médecin.
- Ce produit n'est pas un appareil médical et n'est pas recommandé pour un usage médical.
- Veuillez vérifier la connexion d'alimentation de l'hôte etle câble de charge avant utilisation, si elle est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou le professionnel désigné afin d'éviter tout danger.

### Avertissement:

- Interdit de démarrer l'appareil pendant la charge.
- Ne placez aucun objet dans les orifices de ventilation du produit.
- N'immergez pas le produit dans l'eau et ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'orifice de ventilation du produit.
- Ne le laissez pas tomber ou ne l'utilisez pas de manière inappropriée.
- Avant chaque utilisation, il faut vérifier soigneusement l'état de fonctionnement de l'hôte, de la batterie, Câble de charge, etc. afin de vous assurer qu'il peut répondre à une utilisation normale.
- Ne modifiez pas ni altérez le produit en aucune façon.
- Ne laissez jamais le produit fonctionner ou se charger sans aucune surveillance.
- Il faut utiliser Câble de charge spécifique fourni par le fabricant pour la charge, il est strictement interdit de charger ce produit avec d'autres équipements électriques.
- Interdit de jeter cet appareil au feu.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus d'une heure en continu et laissez l'appareil reposer pendant 30 minutes avant de le réutiliser.



### Détails du produit






### Guide d'utilisation

**Charge**

- Pendant la charge, le bouton d'alimentation est vert; lorsque le pistolet de massage est complètement chargé, le voyant vert s'éteint.
- Installez les têtes de massage: lorsque l'appareil est éteint, appuyez fermement dessus pour insérer complètement les têtes de massage. (Remarque: la tête en forme de U doit être positionnée. Lorsque la boucle est insérée dans la cannelure, la tête de massage est installée en place. Si elle n'est pas installée en place, il y a un risque de chute pendant l'utilisation).
- Démontez les têtes de massage: lorsque l'appareil est éteint, il suffit de les retirer.
- Allumer: appuyez longuement sur le bouton "Ⓘ" sur le panneau pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et activer le premier niveau.
- Changer de niveau: appuyez brièvement sur le bouton "Ⓘ" sur le panneau, les niveaux basculeront entre niveaux 0-5.
- Arrêter le massage: lorsque l'appareil fonctionne aux neveaux 1 à 5, maintenez le bouton "Ⓘ" enfoncée pendant 2 secondes pour revenir à 0, et la fonction de massage s'arrêtera.
- Éteindre: lorsque l'appareil est au niveau 0, maintenez le bouton "Ⓘ" enfoncé pendant 2 secondes, l'appareil s'éteint.
- Choisissez un niveau de massage approprié en fonction de vos besoins.

**Entretien, nettoyage, stockage**

- Nettoyez l'appareil avec une serviette légèrement humide, puis essuyez-le avec un chiffon doux.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le stocker dans une boîte d'emballage et le conserver dans un environnement sec.
- Ne démontez pas les vis ni essayez de désassembler l'appareil.



### Description de l'accessoire de tête de massage

| Tête en forme de U |
|---|
| Zone cible: Muscles aux colonnes vertébrales et aux dos.<br>Fonction: Il faut libérer chaque zone tendineuse et restaurer l'élasticité des muscles aux dos. |
| **Tête sphérique standard** |
| Zone cible: Muscles du corps entiers et grands groupes musculaires (relaxation musculaire).<br>Fonction: Améliorer la compétence de récupération des tissus mous, réduit les douleurs musculaires après les exercices, entraîné un léger impact oblique. |
| **Tête de balle** |
| Zone cible: Zones musculaires spécifiques, muscles profonds et blessures articulaires (massage au point de douleur).<br>Fonction: Relâcher la raideur musculaire et le nouage. |
| **Tête plate** |
| Zone ciblell faut avoir un exercice vigoureux pour récupérer les zones musculaires.<br>Fonction: Massage des tissus musculaires approfondis. |
| Attention: Les conseils ci-dessus sont spécifiquement limités aux titres de référence, veuillez les utiliser selon votre condition physique ou écouté les propositions de votre médecin. |



### Questions fréquemment posées (FAQ)

| Questions | Causes | Résolutions |
|---|---|---|
| Le produit ne peut pas être allumé. | Faible batterie. | Redémarrez après que la batterie est complètement chargée. |
| L'appareil s'arrête. lorsqu'il rencontre une grande résistance pendant le fonctionnement. | Le mécanisme de protection de la carte de commande est activé pour éviter qu'un courant excessif n'endommage le moteur électrique. | Rebranchez l'alimentation pour activer l'appareil. |

### Paramètres de spécification

| Modèles | MGPC-002 |
|---|---|
| Name | Masseur de Tissus Profonds |
| Tension | DC 5V 2A |
| Vie de la batterie (1 Charge) | ≥2h |
| Temps de charge | ≈3H |
| Synchronisation automatique | ≈10 Minutes |
| Capacité de la batterie | 2500 mAh |
| Partie massée | Corps |

Wenn Sie Hilfe bei Produkt, Kundenservice oder andere relevante Fragen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns per die E-Mail auf dem Cover.

*Hinweis: Alle Produkte, die direkt von NAIPO gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.



### Introducción

Gracias por comprar el NAIPO Masajeador de Tejido Profundo. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

### Contenido

| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Masajeador de Tejido Profundo | 1 |
| Cabezales masajeadores | 4 |
| Cable de carga | 1 |
| Manual | 1 |
| Cordón | 1 |

### Precauciones

- Utilice el producto en los tejidos blandos del cuerpo en los casos de que sin generar dolores ni molestias.
- No lo utilice en las partes como cabeza, ni en ninguna parte dura o con hueso del cuerpo.
- No se recomienda utilizarlo durante mucho tiempo en la misma parte del cuerpo. Observe la zona de masaje con frecuencia, deje de usarlo una vez que haya indicios de dolores o de malestias.
- Sólo se puede utilizarlo en las partes del cuerpo de piel seca y limpia, presionándolo y moviéndolo lentamente en su piel.
- Mantenga los dedos, pelos y otras partes del cuerpo lejos del eje y la parte posterior de la cabeza de masaje, es posible que se sujete.
- No lo utilice en las siguientes zonas sensibles y los alrededores: ojos, dientes, pechos que se han hecho la cirugía de aumento de senos, órganos genitales, prótesis, etc.
- No utilice el producto en cualquier zona que sea posible fracturarse.



- Si sigue sintiendo dolor, deje de utilizarlo inmediatamente y lo consulte a médico.
- Este producto no es un dispositivo médico y no se recomienda para la aplicación médica.
- Antes de utilizarlo, compruebe el cuerpo del masajeador y el cable de carga, si hay daños, a fin de evitar los peligros, se debe reemplazarlo por el fabricante o los profesionales designados.

### Advertencia:

- Prohiben encender el dispositivo durante el proceso de carga.
- No coloque ningún objeto en la ventosa del producto.
- No lo inmerja en agua, ni penetre agua en la ventosa del producto.
- No se lo caiga ni lo utilice de manera inadecuada.
- Cada vez que lo utiliza, se debe comprobar cuidadosamente el estado de funcionamiento del cuerpo, la batería, cable de carga, etc. para asegurarse de que se pueda utilizar normalmente.
- No cambie ni modifique el producto de ninguna manera.
- Nunca deje que el producto funcione o cargue en el caso sin vigilancia.
- Deben recargar el producto con cable de carga especificado proporcionado por el fabricante, y prohiben estrictamente utilizar otros aparatos de energía para recargar el producto.
- Prohiben poner el dispositivo en fuego.
- No lo utilice durante más de una hora seguida, lo suspenda durante 30 minutos y lo reutilice.



### Apariencia y estructura






### Manual

**Carga**

- Durante la carga, el botón ON/OFF está verde, y cuando se apaga la luz verde, está suficientemente cargada la batería.
- Instalar cabezal masajeador: Cuando está apagado el equipo, presione el cabezal de masaje con fuerza al cuerpo de equipo. (Nota: al instalar el cabezal en forma de U, debe colocarlo en posición correcta, ya que si no se instala en su lugar correcto, hay riesgo de caerse al usarlo)
- Desmontar el cabezal masajeador: Cuando está apagado el equipo, se puede retirar.
- Encendido: Mantenga pulsada la tecla "Ⓘ" del panel 2s para encender el equipo y entrar en el primer nivel.
- Cambio de niveles: presione brevemente la tecla "Ⓘ" en el panel, el nivel se cambiará entre 0-5.
- Detener el masaje: Cuando el dispositivo está en nivel 1-5, mantenga pulsada la tecla "Ⓘ" 2s para que vuelve al nivel 0, se detendrá el masaje.
- Apagado: Mantenga presionada la tecla "Ⓘ" 2s cuando el dispositivo esté en nivel 0, el dispositivo se apagará.
- Puede elegir el nivel de masaje apropiado de acuerdo a las necesidades de cada uno.

**Mantenimiento, Limpieza y Almacenamiento**

- Limpie el dispositivo con una toalla húmeda ligeramente y lo seque con un paño suave.
- Si no lo utilice durante mucho tiempo, por favor, lo guarde en el estuche, y lo coloque en un ambiente seco.
- No desmonte los tornillos ni intente abrir el dispositivo.



### Introducción de accesorios de cabeza de masajeador

| Cabezal en forma de U |
|---|
| Zona objetiva: lesión de la médula espinal y músculos de la espalda.<br>Función: Relajar cada zona del tendón y restaurar la elasticidad de los músculos de la espalda. |
| **Cabezal esférico estándar** |
| Zona objetiva: músculos de todo el cuerpo y grandes grupos musculares (relajación muscular).<br>Función: mejora la capacidad de recuperación de tejidos blandos, reduce el dolor muscular después del ejercicio. Se puede producir ligeros golpes oblicuos. |
| **Cabezal en forma de bala** |
| Zona objetiva: parte musculares específicas y músculos profundos, así como lesiones en las articulaciones (masaje en puntos de dolor).<br>Función: reducir rigidez muscular y nudos. |
| **Cabezal plano** |
| Zona objetiva: zona de músculo donde requieren ejercicio intenso para recuperarse.<br>Función: masaje muscular profundo. |
| Nota: Las introducciones arriba solo sirve de referencia, por favor utilícelas de acuerdo con su condición física o siguiendo el consejo de su médico. |



### Preguntas y respuestas más frecuentes sobre el producto

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| El producto no funciona después de ser conectado con la fuente de alimentación. | Batería de baja energía. | Lo reencienda después de cargar la batería completamente. |
| El dispositivo se detenerá cuando se encuentra resistencia mayor durante su funcionamiento. | El mecanismo de protección de la placa de control se inicia para evitar los daños al motor causados por la corriente eléctrica excesiva. | Re-conecte a la fuente de alimentación para activar el dispositivo. |

### Especificaciones y parámetros

| Modelo | MGPC-002 |
|---|---|
| Nombre del producto | Masajeador de Tejido Profundo |
| Voltaje | CC 5V 2A |
| Duración de la batería (1 Carga) | ≥2h |
| Tiempo de Carga | ≈3H |
| Sincronización automática | ≈10 Minutos |
| Capacidad de batería | 2500 mAh |
| Zonas de Masaje | Todo el cuerpo |

Si necesita ayuda respecto a problemas del producto, servicio posventa, etc., contáctenos a través del correo electrónico en la portada.

*Nota: los productos comprados directamente de NAIPO se benefician de nuestro servicio posventa. Si las compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.



### Introduzione

Grazie per aver acquistato la NAIPO Massaggiatore per Tessuti Profondi. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d' ordine Amazon.

### Inclusi

| Nome | Quantità |
|---|---|
| Massaggiatore per Tessuti Profondi | 1 |
| Testine di Massaggio | 4 |
| Cavo di Ricarica | 1 |
| Manuale di Istruzioni | 1 |
| Corda | 1 |

### Precauzioni

- Si può utilizzare il prodotto sui tessuti molli del corpo nel caso che non si verifichi dolore o disagio.
- Non utilizzarlo sulla testina o su qualsiasi parte dura o con ossa del corpo.
- Non utilizzare il prodotto troppo a lungo su una stessa parte del corpo. Controlla sempre le parti massaggiate e smettere immediatamente l'uso dell'apparecchio in caso di dolore o disagio.
- Può essere utilizzato solo sulla pelle asciutta e pulita del corpo, premerlo delicatamente e spostarlo sulla pelle.
- Tenere le dita, capelli o altre parti del corpo lontano dall'albero e dal retro della testina vibrante, altrimenti potrebbero rimanere impigliato.
- Non utilizzare l'apparecchio per o intorno alle seguenti parti sensibili: occhi, denti, protesi mammarie, organi riproduttivi, arti artificiali, ecc.



- Non utilizzare il prodotto su alcuna parte del corpo che potrebbe fratturarsi.
- In caso di dolore persistente, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.
- Questo prodotto non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per scopi medici.
- Controllare il collegamento tra l'unità principale e il cavo di Ricarica. In caso di danni, farli sostituire dal costruttore o dal personale designato, per evitare pericoli.

### Avvertimento:

- Non accendere l'apparecchio durante la ricarica.
- Non mettere alcun oggetto nello sfiato del prodotto.
- Non immergere mai il prodotto in acqua e evitare che l'acqua entri nello sfiato del prodotto.
- Non farlo cadere né usarlo in modo improprio.
- Controllare sempre con attenzione l'unità principale, la batteria e Cavo di Ricarica prima di ogni utilizzo per assicurarsi che possa funzionare correttamente.
- Non alterare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito mentre è in funzione o in carica.
- È necessario caricare il prodotto con Cavo di Ricarica progettato esclusivo fornito dal costruttore, non ricaricare mai l'apparecchio utilizzando altri dispositivi di alimentazione.
- Non gettare l'apparecchio nel fuoco.
- Non utilizzare l'apparecchio per più di 1 ora in una singola volta, lasciare che l'apparecchio riposi per 30 minuti prima di procedere all'utilizzo successivo.



### Struttura del Prodotto






### Istruzioni per l'uso

**Carica**

- Durante la ricarica, la luce del pulsante di accensione si accende di verde e la luce verde si spegne quando l'apparecchio è completamente carico.
- Installazione della Testina di Massaggio: Con l'apparecchio spento, inserire completamente la testina di massaggio applicando della pressione. (Nota: Per installare correttamente la testina a U, è necessario allineare la sua parte convessa con la scanalatura concava sull'unità principale. Se la sua parte convessa è inserita nella scanalatura concava, indica che la testina a U è ben installata in posizione.)
- Rimozione della Testina di Massaggio: Basta estrarla con l'apparecchio spento.
- Accensione: Accendere l'apparecchio tenendo premuto il pulsante "Ⓘ" per 2 secondi sul pannello e l'apparecchio va al livello di velocità 1.
- Cambiare Livello di Velocità: Premendo brevemente il pulsante "Ⓘ" sul pannello, si passa tra i livelli di velocità 0-5.
- Smettere il Massaggio: Quando l'apparecchio funziona al livello di velocità 1-5, per passare al livello di velocità 0, ossia smettere il massaggio, tenere premuto il pulsante "Ⓘ" per 2 secondi.
- Spegnimento: Spegnere l'apparecchio tenendo premuto il pulsante "Ⓘ" per 2 secondi quando l'apparecchio è al livello di velocità 0.
- Scegliere il livello di velocità di massaggio in base alle proprie esigenze.

**Manutenzione, pulizia e conservazione**

- Pulire l'apparecchio con un asciugamano leggermente bagnato e asciugarlo con un panno asciutto e morbido.
- Se l'apparecchio sarà inutilizzato per un lungo periodo, conservarlo nella confezione e riporlo in un ambiente asciutto.
- Non rimuovere le viti o smontare l'apparecchio.



### Descrizione di allegato per la testa di massaggio

| Testina a U |
|---|
| Area di obiettivo: lesione del midollo spinale e muscoli schienali.<br>Funzione: rilasciare ogni zona del tendine e ripristinare l'elasticità dei muscoli schienali. |
| **Testina a Sfera Normale** |
| Area di obiettivo: muscoli di tutto il corpo e grandi gruppi muscolari (rilassare muscoli).<br>Funzione: migliorare la capacità di recupero dei tessuti molli, ridurre i dolori muscolari dopo lo sport, generare un leggero impatto obliquo. |
| **Testa di proiettile** |
| Area di obiettivo: aree muscolari specifiche, muscoli profondi e lesioni articolari (massaggio per i punti dolorosi).<br>Funzione: rilasciare i muscoli rigidi e nodi muscolari. |
| **Testina Piatta** |
| Area di obiettivo: sono necessari gli sporti intensi per ripristinare la zona muscolare.<br>Funzione: massaggio del tessuto muscolare profondo. |
| Nota: i suggerimenti sopraddetti sono al tuo riferimento. Ti preghiamo di usare secondo la situazione del tuo corpo fisico o i consigli del medico. |



### Le domande e le risposte più comuni al prodotto

| Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Il prodotto non può essere abilitato correttamente. | Batteria scarica. | Riavvia il dispositivo dopo una carica completa. |
| L'apparecchio si arresterà se incontra una grande resistenza durante il funzionamento. | Il meccanismo di protezione del pannello di controllo evita una corrente eccessiva che causerà danni al motore. | Lasciare che l'apparecchio riposi per 30 minuti e riavviarlo. |

### Scheda Tecnica

| Modello | MGPC-002 |
|---|---|
| Denominazione | Massaggiatore per Tessuti Profondi |
| Entrata | DC 5V 2A |
| Tempo di utilizzo | ≥2h |
| Tempo di ricarica | ≈3H |
| Arresto automatico | ≈10 Minutes |
| Capacità della batteria | 2500 mAh |
| Applicazione | Tutte le parti del corpo |

Se hai bisogno di aiuto sui problemi relativi ai prodotti e sull' assistenza post - vendita, ecc., ti preghiamo di contattarci tramite l'e-mail sulla copertina.

*Nota: Solo i prodotti acquistati direttamente da NAIPO godono del nostro servizio post-vendita. Se l' acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.